

Corvin köz Oktatási Központ  
 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19.  
 Tel: 786-3952  
[www.corvinkoz.hu](http://www.corvinkoz.hu)  
 Minden jog fenntartva.

## HTH technológia

### *Előmunkák*

A fejbőr vizsgálata – eldönti, hogy elvégezhető-e a beavatkozás  
 -egészséges-e?  
 -zsíros vagy száraz, korpás?  
 -elváltozások a fejbőrön

A haj vizsgálata – meghatározza a csavarók vastagságát

- a haj vastagsága
- vékony 0,05mm alatt, könnyen nyúlik, kevésbé rugalmas, kevésbé tartósak a hullámok
- vastag 0,08mm felett, nehezen veszi fel az oldatot, nehezen csavarható
- normál, 0,05-0,08mm között, a szabályok betartásával tartós és rugalmas hullámok nyerhetők

Vastag szálú hajnál nem használunk túl vékony csavarót, a hatóidőt pedig növelni kell. Vékony szálú hajnál kisebb átmérőjű csavarókra van szükség.

- a haj keresztmetszete
- kerek- könnyen hullámosítható
- ovális, vagy lapos nehezen hullámosítható

A haj minősége – meghatározza a HTH oldat erősségét

- normál – ép, rugalmas, fényes, vegyszerhatás nem érte
- festett – a hajszál egészséges, a végek tompák és rugalmatlanok, esetleg a felületet a vegyszerek kismértékben megtámadták
- szőkített- erős vegyszerhatás érte, porózus szerkezetű, fénytelen, rugalmatlan, nehezen fésülhető, könnyen törik, hasadoznak a hajvégek. Csak gyenge vegyszer és mechanikai hatásnak tehető ki, elő és utókezelés szükséges. Hőhatástól védeni kell.

A haj növekedési iránya, esése – csavarási irányok ha a haját a növekedési iránnyal ellentétesen csavarjuk, nem lesz a frizurának tartása.

A vendég kívánsága

Milyen hullámokat kíván?

Milyen frizurát kíván?

Milyenek voltak a tapasztalatai a korábbi tartóshullámosításnál?

Milyen előkezelés történt a hajon?( festés, szőkítés, tartóshullámosítás)

A vendég egészségi állapota

A haj korábbi állapota tartóshullámosítás után?

Diagnosztika felállítása és technológiai terv készítése

A diagnosztika összegzi az objektív és szubjektív tüneteket

Megállapítja:

- HTH oldat erősségét
- A hatóidőt
- A hőmérsékleti feltételeket
- Csavarási módokat és irányokat
- Az előkezelést
- A fixálást és idejét
- A haj utókezelését

Hajmosás – felszívóképesség fokozására, gyenge zsírtalanító hatású samponnal, kerülni kell az erős dörzsölést, csak törölközővel itatjuk fel a felesleget vizet.

A bőr védelme, a fodrász kezének védelme hajnövés széleken a vegyszertől védeni. HTH oldat megtámadja a kéz bőrét és a körmöt, zsírtalanít, allergiát kelt,

*A HTH fő munkái*

- Csavarástechnika
  - Csavarók kiválasztása meghatározza a hullámok alakját. A vékony csavaró sűrű, apró hullámokat ad, a vastag csavaró esetén gyengébb lesz a göndörség, nagyobb hullámok alakulnak ki.
  - A leválasztott passzéknek is jelentősége van. Szélesebb passzék esetén lazább hullámokat kapunk, vékonyabb passzék esetén erős hullámok jönnek létre. A csavaró és a passzé vastagsága lehetőleg azonos legyen.
  - A haj a lúgos oldat hatásától megduzzad, ezért a túl szoros csavarás megnyújtja a szálakat és csökkenti a hullámok tartását. Sérüléseket idézhet elő a hajban. A túl laza csavarás csökkenti a haj tartósságát és rugalmasságát.
  - A hajvégeket egyenletesen kell illeszteni a csavaróhoz, a felcsavarást spiccpapír segíti elő. A szálak nem hajolhatnak vissza és a hajtömeget egyenletesen kell eloszlatni. A pontatlan csavarás a visszahajló szálak ( pipás ) törését okozzák.
  - A tincseket a csavarókra gumipánttal rögzítjük. A gumipánt vízszintesen, ne túl szorosan, bevágás nélkül helyezkedjen el, mert a haj törését

eredményezi. Műanyag túvel csökkenteni lehet a gumipánt felfekvési nyomát.

- Az oldat felvitele- normál esetben hátulról kezdjük és fokozatosan haladunk a fej oldala irányába, majd a fejtetőt csavarjuk végül a homlokrészeket. Ha a haj túl hosszú- előnedvesítésre lehet szükség.
- Hatóidő- A gyártó cég útmutatásaitól eltérhet, ajánlatos 5-10 percenként ellenőrizni, hol tart a folyamat. Oldjunk ki egy csavarót, és bontsunk ki egy-két fordulatot a tincsből, közel tartva a fejhez. Ha a tincsen csak egy hullám van, a hullámosítás még nem jó. Ha az első hullámot követi egy ellenhullám, az eredmény jó lesz.
- Közömbösítés – az öblítésnek bőségesnek kell lennie, meg kell szüntetni a folyamatot. A fölösleges vizet föl kell itatni.
- Fixálás, hatóidő – gondosan és bőségesen kel felvinni a fixáló oldatot. A csavarók kiszedésénél nem szabad húzni a haját, hisz a fixálás még nem fejeződött be. Alulról felfelé szedjük.
- Utókezelés- a haj pH visszaállítása.